20th anniversary Sailor Moon

Moonlight Memory series

星空のオルゴール

©武内直子・PNP・東映アニメーション
©Naoko Takeuchi

チェーンの通しかた



付属のチェーンの平たいプレートの方から
本体上部にある丸いパーツの穴に
通してください。

ぜんまいの巻き方

ぜんまいは垂直に立てた状態で
時計回りに巻いてください。
逆方向に巻くとぜんまいが
外れてしまいます。
万が一外れてしまった場合は
時計回りに巻いて元に戻してください。



オルゴールの流し方



ぜんまいが巻かれた状態で蓋を開けると中にある月のパーツが回転し
オルゴールが流れます。また蓋を閉じるとオルゴールは止まります。

※オルゴールの特性上ぜんまいの巻き方等によりメロディのスピードが変わります。
※オルゴールは手作りの為多少の個体差がございます。

蓋が外れた時は



蓋の根元部分で一部凹んでいる場所があります。
本体蓋取付け部にある突起の位置に合わせるようにして元に戻します。

⚠注　意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

<使用上の注意>●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●汗や埃・薬品（漂白剤など）・温泉はくすみや変退色、故障の原因になります。●付属のチェーンは、手作りの工程により表面の風合いが一つ一つ異なります。ご了承ください。●体質によってかゆみ・かぶれを生ずる場合がありますので皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。●力仕事や激しいスポーツをする時、就寝時や幼児の世話をする時など、身体に危害を及ぼす場合がありますので、本商品をはずしてください。●サウナ等高温の場所、あるいはスキー場等極寒地での本商品の使用は、火傷、凍傷、思わぬケガの原因となる場合がありますので着用しないでください。●付属のチェーンは本商品専用となっております。本商品以外のものを取り付けないでください。破損する恐れがあります。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。